

INSTALLATION DE MIROIRS

Les scellants DOWSIL™ 795 et DOWSIL™ CWS (*Contractors Weatherproofing Sealant*) sont approuvés pour être utilisés pour l'installation de miroirs. Ces deux scellants sont des silicones à mûrissement neutre et n'affecteront pas l'argenture du miroir.

Il est recommandé d'appliquer des bandes verticales de scellants à l'arrière du miroir afin que la condensation puisse s'écouler et que le produit de cure puisse s'en échapper. Il est déconseillé d'appliquer le scellant en faisant de gros amas de scellants ou encore de faire des cercles à l'arrière du miroir.

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations techniques, n'hésitez pas à nous contacter. Au nom de Dow Corporation, je tiens à vous remercier pour votre soutien et de faire confiance à la technologie du silicone.

Cordialement,

DOW CORPORATION



Scott Waechter, P.Eng.
Dow Corporation
Application Engineering Specialist
Construction products
Phone: (647) 290-0795
Fax: (416) 201-0446
E-mail: scott.waechter@dowcorning.com